

# 41092 - Vezeték nélküli kerékpár-komputer használati utasítás

## Funkciók:

### Aktuális sebesség:

Az aktuális sebesség kerékpározás közben a felső sorban látszik 199,9 km/h vagy 199,9 m/h sebességhatárig.

### Sebesség összehasonlító:

Összehasonlíttja az aktuális sebességet az átlagsebességgel és ikonnal jelzi annak viszonyát.

### CLK: óra

A képernyőn az aktuális idő látható (24órás formátumban)

### Automatikus keresés képernyőmód:

Ebben az üzemmódban 2 másodpercenként automatikusan változik a képernyőn megjelenő információ a megtett távolság, a kerékpározási idő és az átlagsebesség között.

### STW: stopper

Rövid távú időmérés. A stopper elindításához nyomja meg a Set gombot. Ismételt megnyomást követően leáll a stopper. A Set nyomógomb 2 másodpercnél hosszabban történő lenyomását követően lenullázzódik a stopper.

### DST: Megtett távolság

Megjeleníti a kerékpárral megtett távolságot a legutolsó „reset” óta.

### TOT DST: Teljes megtett távolság

A komputer megjeleníti a kerékpárral megtett teljes távolságot.

### TM: Kerékpározási idő

Megjeleníti a teljes kerékpározással eltelt időt a legutolsó „reset” óta.

### AV SPD: átlagsebesség

Megtett táv és az eltelt idő hányadosaként kiszámolja az átlagsebességet a legutolsó visszaállítástól (reset) számítva. 3 másodpersecéknél frissít.

### MX SPD: maximális sebesség

Megjeleníti a legnagyobb elért sebességet a legutolsó „reset” óta.

### CAL: Kalóriafigyasztás

Megjeleníti az aktuális kalóriafigyasztást.

### TOT CAL: teljes kalóriafigyasztás

Megjeleníti a teljes kalóriafigyasztást a legutolsó „reset” óta.

### TEP: hőmérséklet

Set gomb 5 másodperc hosszan történő nyomásával lehet választani a mértékegységek között (Celsius és Fahrenheit)

TEP▲: Legmagasabb hőmérséklet

TEP▼: Legalacsonyabb hőmérséklet

### Háttérvilágítás

LT1 módban: A beállítás során megadott időszakban, bármely gomb megnyomásával aktiválható 2 másodpercig a háttérvilágítás.

LT2 módban: Mode gomb 2 másodperc hosszan történő nyomásával be- és kikapcsolható a háttérvilágítás.

### Karbantartási program

A csavarkulcs szimbólum jelzi a kerékpár karbantartási szükségességét! A kezdeti beüzemelés során tetszőlegesen beállított távolság megtétele után jelenik meg a csavarkulcs szimbólum.

### Felszerelési útmutató:

- Rögzítse a komputer tartóját a kormányra vagy kormánybefogóra a mellékelt rögzítőkkal.
- Rögzítse a mágneset a küllőre!
- Rögzítse a szenzort a mellékelt rögzítőkkal a villára, ügyelve hogy a mágnes és a szenzor egy síkban legyen és a köztük lévő távolság ne legyen nagyobb, mint 5 mm (de ne is érjen hozzá)!
- Ellenőrizze a szenzor és a komputer közötti távolságot, amely nem lehet nagyobb 70 cm-nél.
- Helyezze a mellékelt elemet a komputerbe és haladjon végig az inicializációs folyamaton!
- Csúsztassa a komputert a tartóra. és győződjön meg a helyes működésről (szenzor érzékeli az elhaladó mágneset).

### Beüzemelés:

1. Két gomb (Set és Mode) együttes 5 másodpercig tartó lenyomásával törlődik az összes adat és elkezdődik a beüzemelési szekvencia. (1. ábra)

2. Mode gombbal tudunk választani a sebesség mértékegység (km/h vagy mph) között, melyet a Set gombbal véglegesítünk. (2. ábra)

### 3. Kerékerület beállítás

A komputer pontos méréséhez be kell állítani a kerék kerületét, melynek meghatározásához használja a 19. ábrán szereplő módszert vagy a 20. ábrán szereplő táblázatot. A kerék kerületét 1000-2999 mm között tudja megadni, vagy használja az általános méretet (2155mm) és megerősítéshez nyomja meg a Set gombot  
Precíziós mérés: Állítsa az első kereket olyan pozícióba, hogy a szelep a legalsó holtpontra legyen, legközelebb a talajhoz. Jelölje meg ezt a pontot a talajon és gördítse a kerékpárt addig, amíg a szelep újra az alsó holtpontra kerül. A két pont közötti távolság a kerék kerületével egyezik meg.  
Táblázat használata: A legelterjedtebb gumiméreték és a hozzájuk tartozó kerék-kerület tartalmazó táblázatból könnyen kiolvasható a megfelelő érték. A gumí méret leolvasható a gumí oldalfaláról. (3. ábra)

### 4. Teljes távolság beállítás:

Nyomja meg a Set gombot az alapértelmezett 0 beállításához, vagy Mode gomb segítségével korábbi értéket is beállíthat. (4. ábra)

### 5. Karbantartás beállítás

Nyomja meg a Set gombot az alapértelmezett 0 beállításához, vagy Mode gomb segítségével a korábban megtett távolságot is rögzítheti. (5. ábra)

### 6. Súly beállítása (6. ábra)

### 7. óra beállítás:

A kijelzőn a CLK szimbólum látható. Nyomja a Set gombot 3 másodpercig az óra újraindításához. (7. ábra)

### 8. Háttérvilágítás beállítása:

Mode gomb megnyomásával választhatunk a két háttérvilágítás beállítás közül (LT1 vagy LT2), majd a „Set” gombbal véglegesítjük. LT1 mód választását követően be kell állítanunk a kezdeti és vég időpontot, ami közben bármely gombbal aktiválható 2 másodpercre a háttérvilágítás. (8.ábra)

### 9. Reset

A reset-hez tartsa lenyomva a set gombot 2 másodpercig.  
A reset funkció elérhető a stopper (STW), megtett táv (DST), kerékpározási idő ( TM), átlagsebesség (AVSPD), maximális sebesség (MXSPD), teljes kalóriafigyasztás (TOTCAL), legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet (HIGHEST TEP and LOWEST TEP) esetében. Az óra-képernyőn (CLK) alkalmazott reset esetén beállítható az idő és a háttérvilágítás módjai. A teljes megtett távolság (TOT DST) képernyőn alkalmazott reset esetén beállítható a sebesség mértékegysége, kerék kerülete, teljes megtett távolság, karbantartási távolság. Kalória képernyőn alkalmazott reset esetén módosítható a testsúly. (16. ábra)

### 10. Automatikus start/stop funkció (17. ábra)

A komputer automatikusan bekapcsol, ha érzékeli a kerékpár mozgását és kikapcsol (és az órát jeleníti meg), ha a kerékpár 1 percen túl nyugalmi helyzetbe kerül.

### Adat beállítási folyamat

- Az adatok számjegyenként külön állíthatóak be. Az éppen beállítás alatt álló számjegy villog.
- A Mode gomb gyors lenyomásával lehet növelni az adott számjegy értékét.
- A Set gomb nyomásával lehet eltárolni a beállított adatot.

Hiba	Ellenőrizendő	Megoldás
Kijelző üres	1. Lemerült az elem? 2. Nem megfelelően lett az elem behelyezve?	1. Elem cseréje. 2. Győződjön meg róla, hogy az elem megfelelő pozícióban van behelyezve, a pozitív pólusa az elemtartó-fedél felé nézzen!
Nincs aktuális sebesség vagy nem megfelelő adatot jelenít meg	1. Beállítás közben történt? 2. A szenzor és a mágnes között megfelelő-e a távolság? 3. Helyesen adta meg a kerék kerületét? 4. Megfelelő a szenzor szöge?	1. Fejezze be a beállítást, szükség esetén kezdje újra. 2. Ellenőrizze a szenzor és a mágnes közötti távolságot és pozíciót! 3. Ellenőrizze a kerék kerületének helyességét! 4. Ellenőrizze a szenzor megfelelő szögét!
Szabálytalan		Futtassa le újból a beüzemelési

adat a kijelzőn		szekvenciát!
LCD kijelző fekete	Kitette hosszan a komputert közvetlen tűző napsütésnek amikor nem kerékpározott vele?	Helyezze a komputert árnyékos helyre, hogy visszatérjen eredeti állapotába.
Kijelző lassú	A hőmérséklet 0 Celsius alatt van?	A hőmérséklet emelkedésével a komputer működése helyreáll.

### Biztonsági előírások

- Ne tegye ki közvetlen tűző napsütésnek a komputert, amikor nem kerékpározik!
- Nem szerelje szét a komputert és tartozékait!
- Rendszeresen ellenőrizze a megfelelő távolságot az érzékelő és a mágnes között!
- Ne használjon hígítót, alkoholt, benzint a komputer tisztításához. Csak száraz puha ronggyal tisztítsa.
- A komputer használata ne vonja el a figyelmét, kerékpározás közben az utat figyelje.
- A készüléket gyermekek 8 éves kortól használhatják. Fizikai, vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve a készülék használatát illetően tapasztalattal, vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat megkapták, és megértették a helytelen használatból eredő veszélyeket. Gyermekek a készüléket játéknak ne használják. A készülék tisztítását gyermekek kizárólag felnőtt felügyelet mellett végezzék.

### Elemekre vonatkozó biztonsági előírások:

- Mindig távolítsa el a lemerült elemet és cserélje azonos típusra!
- Ha nem használja a komputert hosszabb időn keresztül, távolítsa el az elemet!
- Ha az elem lemerült, azonnal távolítsa el a készülékből, ellenkező esetben a lemerült elem szivárgásnak indulhat!
- Győződjön meg róla, hogy az elemet megfelelő pozícióban helyezte a készülékbe (polaritás)!
- Az elemeket gyermekektől tartsa távol, ne dobja tűzbe, ne zárja rövidre, és ne szedje szét!
- Ha az elem szivárgását érzékeli, óvatosan, azonnal távolítsa el azt a készülék sérülésének megelőzése érdekében!
- Ne engedje, hogy az elemből kiszivárgó folyadék bármilyen módon bőrére, szemébe, szájába kerüljön. Amennyiben az elemből kiszivárgó folyadék bőrrel, szemmel vagy szájjal kerül érintkezésbe, azonnal mossa le bő vízzel, és kérjen tanácsot orvosától.

### Elem ártalmatlanítása:

Az kimerült elemeket nem szabad háztartási hulladékok közé helyezni! A bennük lévő toxikus nehézfémek miatt veszélyes hulladéknak minősülnek és veszélyes hulladékként kezelendők! Az elemekben lévő nehézfémek és vegyjelük: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom.

A használt elemeket a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően, kihelyezett elemgyűjtőkben, vagy erre kijelölt hulladékudvarokban helyezze el. A hulladék helyes kezeléséről az önkormányzatnál kaphat tájékoztatást.

Villa átmérő: 12mm – 50mm

Működési hőmérséklet: 0-50 Celsius fok

Tárolási hőmérséklet: -10-60 Celsius fok között

Energiaellátás: 1 db CR2016 3V elem

Térfogat és súly: 40x63x17mm / 28,7g

### Forgalmazó/Importőr:

Bike Trade '97 Kft.  
www.biketrade97.hu  
1211, Budapest, Építőüzem utca 2-6.  
uzlet@biketrade97.hu